



Inbetriebnahmeanleitung Blitzleuchte PL 105

Installation instructions for the PL105 strobe



Die schematischen Darstellungen zeigen die unterschiedlichen Bestückungen der Blitzleuchten für Wechselspannung (AC) und Gleichspannung (DC). Vor Inbetriebnahme bitte Typenschild und Betriebsspannung vergleichen.

The drawings above show the different versions of the strobe. Before connecting it to the power supply, check the label on the side of the strobe for the correct operating voltage.

ACHTUNG

In der Elektronik wird Hochspannung erzeugt, und die AC-Versionen sind nicht isoliert.

Vor dem Öffnen sicherstellen, daß die Versorgungsspannung abgeschaltet und das Gerät galvanisch abgetrennt ist.

WARNING

These units carry high voltages, and the AC versions are not isolated, therefore when installing make sure that the units are fully isolated from any supply before opening.



Otto Pfannenberg
Elektro-Spezialgerätebau GmbH
Werner-Witt-Straße 1
21035 Hamburg
improvement.

Ti4-11.020/4a 03.06.96 / Mark
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.
We reserve the right to make any technical alterations in the interest of